

Guarnizione per colmo universale su profilo lastra Rustica



Codice	Colore	Dimensioni mm	Lastra in abbinamento
GLRU15	nero	50x115x1520	RU021TNR - RU021ANF -RU021ANV - RU021ANS

Materiale: Gomma

Caratteristiche: Accessorio utile per garantire una maggiore tenuta all'acqua e all'aria.

Installazione: L'installazione delle guarnizioni per colmo è un'operazione molto semplice, che permette una tenuta del colmo in corrispondenza delle onde laterali. Le guarnizioni devono essere applicate tra la lastra e la parte inferiore del colmo; si consiglia di posizionare la guarnizione il più possibile al bordo esterno per consentire la massima compressione e quindi la migliore impermeabilizzazione della copertura (fig. 1).
 Montaggio della guarnizione: pulire bene la superficie della lastra con un prodotto non aggressivo, rivolgere il lato adesivo della guarnizione verso la lastra, e dopo aver rimosso la protezione, fissarlo con una lieve pressione (fig. 2).
 Posizionare il colmo sopra la guarnizione e forarlo con una punta da 10 mm. Per ottimizzare la tenuta d'acqua il foro deve essere effettuato in corrispondenza della parte superiore dell'onda della lastra e in mezzo alla guarnizione (fig. 3).
 Fissare colmo, guarnizione, e lastra Rustica alla struttura portante con un cappello piano con viti 150 mm (fig. 4).

